NORMAS DE RECOGIDA PARA ALUMINIO EN SUERO/PLASMA

Tipo de muestra:

- Suero/plasma libre de metales (tubo con tapón azul).

Procedimiento:

- Llenar el tubo libre de metales (tapón azul)
- Centrifugar 3500 rpm durante 5 minutos
- Retirar el sobrenadante con una pipeta Pasteur
- Verter el sobrenadante en el tubo alícuota tapón de rosca, lavado con ácido perclórico.

Conservación:

- Conservar el tubo a 2-8 ºC hasta la llegada del laboratorio.